

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA KOŃCÓWKA SMAROWNICY SAMOBLOKUJĄCA Z WĘŻEM

OPIS PRODUKTU:

Profesjonalna końcówka smarownicy z mechanizmem **samoblokującym** i elastycznym wężem ciśnieniowym. Umożliwia szybkie, bezpieczne i szczelne połączenie z kalamitką bez konieczności ciągłego dociskania końcówki. Idealna do użytku z ręcznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi smarownicami.

DANE TECHNICZNE:

- Typ: końcówka smarownicy z zatraskiem (samoblokująca)
 - Gwint przyłącza: **1/8" NPT** (lub inny – zależnie od wersji)
 - Wąż: elastyczny, wzmocniony, długość ok. **30–40 cm**
 - Zakres ciśnienia roboczego: **do 450 bar (6500 PSI)**
 - Materiał końcówki: stal nierdzewna / hartowana stal
 - Zastosowanie: do wszystkich standardowych kalamitek (DIN, SAE)
-

ZASTOSOWANIE:

- Smarowanie maszyn rolniczych, budowlanych, przemysłowych
 - Warsztaty mechaniczne, serwisy sprzętu ciężkiego
 - Smarownice ręczne, pneumatyczne, elektryczne
 - Dostęp do trudno dostępnych punktów smarnych
-

SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

1. Montaż końcówki:

- Wkręć końcówkę z wężem w miejsce standardowej końcówki smarownicy (1/8" NPT lub wg gwintu).
- Dokręć odpowiednio kluczem – nie przekraczaj gwintu.

2. Podłączenie do kalamitki:

- Naciśnij końcówkę na smarowany punkt (kalamitkę).
- Automatyczny mechanizm zatraskowy zablokuje końcówkę – nie trzeba dociskać.

3. Smarowanie:

- Pompka smarownicy przetłacza smar do kalamitki – bez wycieków, bez cofania smaru.
 - Po zakończeniu delikatnie naciśnij dźwignię (jeśli występuje) i ściągnij końcówkę z kalamitki.
-

⚠ INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego końcówki.
 - Sprawdzaj regularnie stan uszczelki i mechanizmu zatrzaskowego.
 - Unikaj zginania węża pod ostrym kątem – może to prowadzić do pęknięć lub rozszczelnienia.
 - Stosuj wyłącznie ze smarownicami zgodnymi ciśnieniowo.
-



DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com