

 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
POMPA HAMULCOWA TYLNA – CROSS 110 / 125 / ATV
Kod produktu: 685181

 OPIS PRODUKTU:

Pompa hamulcowa tylna przeznaczona do pojazdów typu **cross 110 / 125 cm³** oraz **quadów ATV**. Służy do hydraulicznego sterowania zaciskiem hamulcowym tylnego koła. Wykonana z aluminium i stali, posiada mocowanie dwupunktowe oraz regulowane ramię z otworem montażowym do pedału hamulca. Produkt gotowy do montażu – wymaga jedynie podłączenia przewodu hamulcowego oraz odpowietrzenia układu.

 DANE TECHNICZNE:

- Typ: pompa hamulcowa tylna
 - Materiał: aluminium + stal (zabezpieczone przed korozją)
 - Mocowanie: 2 otwory montażowe (poprzeczne)
 - Gwint przyłącza przewodu hamulcowego: standardowy (typ M10x1 lub M8x1,25 – zależnie od wersji)
 - Dźwignia z regulacją długości i końcówką widełkową
 - Zastosowanie: pojazdy typu **cross / dirt bike 110–125, ATV 110 / 125**
-

 ZASTOSOWANIE:

- Quady ATV 110 / 125 cm³
 - Motocykle typu cross, dirt bike, pit bike
 - Pojazdy terenowe i rekreacyjne z układem hamulcowym hydraulicznym
-

 SPOSÓB MONTAŻU:

1. Przygotowanie:

- Ustaw pojazd stabilnie i zabezpiecz przed przemieszczeniem.
- Odłącz stary przewód hamulcowy oraz pompę (jeśli jest zainstalowana).
- Opróżnij układ hamulcowy z płynu (DOT 3/4).

2. Montaż pompy:

- Przykręć nową pompę do ramy w miejscu oryginalnego mocowania (2 śruby).
- Podłącz dźwignię do pedału hamulca za pomocą widełek i sworznia.

- Podłącz przewód hamulcowy do pompy i dokręć odpowiednim kluczem (nie przekręć gwintu).

3. Napełnianie i odpowietrzanie:

- Napełnij zbiornik płynem hamulcowym (DOT 3 lub DOT 4).
- Odpowietrz układ przy użyciu zaworu odpowietrzającego przy zacisku – aż do uzyskania twardego pedału hamulca i braku pęcherzyków powietrza.

4. Test działania:

- Sprawdź działanie pedału – powinien być twardy i skutecznie hamować.
- Skontroluj szczelność układu przy połączeniach.

⚠ INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Prace przy układzie hamulcowym wykonuj tylko na **odłączonym silniku**.
- Stosuj wyłącznie czysty, odpowiedni płyn hamulcowy DOT 3 lub DOT 4.
- Po zakończeniu montażu **koniecznie przetestuj skuteczność hamowania** przed jazdą.
- Regularnie kontroluj szczelność układu i poziom płynu.



DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com