

 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
POMPKA PALIWA WEBASTO 12 V FG-28ML
Kod produktu: PPW12V28ML

 OPIS PRODUKTU:

Elektryczna pompka paliwa typu **FG-28ML**, zasilana napięciem **12 V**, stosowana głównie w systemach ogrzewania postojowego typu **Webasto, Eberspächer**, itp. Umożliwia precyzyjne dawkowanie paliwa do jednostki grzewczej. Wysoka jakość wykonania zapewnia niezawodność i szczelność pracy w układach niskociśnieniowych.

 DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania: **12 V DC**
 - Wydajność: ok. **28 ml/min**
 - Typ złącz: króćce na wężyk paliwowy (ok. 4 mm)
 - Typ zasilania: **wtyczka 2-pinowa** (np. Bosch / Webasto)
 - Obudowa: metalowa, uszczelniona
 - Kierunek przepływu: oznaczony strzałką na korpusie
-

 ZASTOSOWANIE:

- Ogrzewania postojowe (Webasto, Eberspächer, inne)
 - Układy zasilania paliwem w małych silnikach i urządzeniach grzewczych
 - Zastosowania motoryzacyjne, przemysłowe, rolnicze
-

 SPOSÓB MONTAŻU:

1. Przygotowanie:

- Odłącz zasilanie od układu.
- Zlokalizuj przewód paliwowy między zbiornikiem a podgrzewaczem.

2. Montaż pompki:

- Zamocuj pompkę **poziomo lub lekko pochyloną**, zgodnie z kierunkiem przepływu paliwa (zgodnie ze strzałką na obudowie).
- Podłącz wężyki paliwowe do króćców – użyj opasek zaciskowych, aby zapewnić szczelność.

- Podłącz złącze zasilające (2 piny) do instalacji – uwzględnij polaryzację (jeśli określona).

3. Test działania:

- Włącz ogrzewanie postojowe – pompka powinna cyklicznie zasysać paliwo.
 - Sprawdź, czy nie występują przecieki lub nieprawidłowy dźwięk pracy.
-

⚠ INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Pompka przeznaczona wyłącznie do **paliwa płynnego** (diesel, benzyna – zgodnie z zaleceniami producenta).
 - Nie stosować przy napięciu wyższym niż 12 V.
 - Nie montować w pobliżu źródeł wysokiej temperatury lub iskrzenia.
 - Upewnij się, że układ jest odpowietrzony przed uruchomieniem ogrzewania.
-



DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com