

Instrukcja obsługi

Przełącznik samochodowy 12V 30A 4-pin z bezpiecznikiem

Kod produktu: PS12V30A4PIN



Opis produktu

Przełącznik samochodowy 12V/30A z 4-pinowym złączem i wymiennym bezpiecznikiem. Przeznaczony do instalacji elektrycznych w pojazdach, maszynach i urządzeniach 12V – steruje zasilaniem odbiorników o większym poborze prądu (np. wentylatory, pompy, światła robocze).

Dane techniczne

- **Napięcie cewki:** 12 V DC
 - **Maksymalny prąd styków:** 30 A
 - **Liczba pinów:** 4 (30, 85, 86, 87)
 - **Rodzaj przekaźnika:** NO (normalnie otwarty)
 - **Zabezpieczenie:** wymienny bezpiecznik typu standard blade (ATC/ATO)
 - **Obudowa:** plastikowa, z uchwytem montażowym
 - **Typ styków:** płaskie wsuwki
-

Montaż i użytkowanie

1. Odłącz zasilanie przed montażem przekaźnika.
 2. Podłącz przewody zgodnie z numeracją:
 - **30** – zasilanie (z akumulatora)
 - **85** – masa cewki
 - **86** – sygnał sterujący (np. ze stacyjki lub włącznika)
 - **87** – wyjście zasilania do odbiornika
 3. Włóż przekaźnik do gniazda lub zamocuj na uchwycie.
 4. Po uruchomieniu sygnału sterującego przekaźnik zamyka obwód i przekazuje zasilanie do odbiornika.
 5. Bezpiecznik można wymieniać po zdjęciu pokrywy – używaj wkładek zgodnych z parametrami (np. 30A).
-

Środki ostrożności

- Nie przekraczać dopuszczalnego napięcia i natężenia prądu.
 - Unikać montażu w miejscach narażonych na wilgoć lub wibracje bez odpowiedniego zabezpieczenia.
 - Wymieniać bezpiecznik tylko przy wyłączonym napięciu.
 - Przekaźnik nie jest wodoodporny – stosować osłony przy montażu zewnętrznym.
-

Importer:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com

