

 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
STACYJKA Z KLUCZYKIEM CASE IH D134737
Kod produktu: D134737

 OPIS PRODUKTU:

Stacyjka zapłonowa z kompletem kluczyków, stosowana w ciągnikach i maszynach rolniczych **CASE IH**. Umożliwia sterowanie układem zapłonowym, rozrusznikiem oraz zasilaniem instalacji elektrycznej maszyny. Produkt w pełni kompatybilny z oryginalnym numerem części **D134737**.

 DANE TECHNICZNE:

- Typ: stacyjka 4-pozycyjna (OFF–ACC–ON–START)
 - Ilość kluczyków: 2 sztuki
 - Liczba pinów: 5–6 (zależnie od wersji)
 - Napięcie pracy: **12 V DC**
 - Materiał: stal + tworzywo sztuczne (obudowa)
 - Rodzaj montażu: otwór montażowy z gwintem / zatrzaskiem
-

 ZASTOSOWANIE:

- Ciągniki CASE IH: m.in. seria 4200, 5100, 5200, MX, CS
 - Kombajny, ładowarki, maszyny budowlane CASE
 - Zastosowania uniwersalne – po dopasowaniu pinów
-

 SPOSÓB MONTAŻU:

1. Demontaż starej stacyjki:

- Odłącz akumulator.
- Zdejmij panel osłony i odłącz złącza z przewodami.
- Wyjmij stacyjkę (odkręć nakrętkę mocującą lub wypnij zatrzask).

2. Montaż nowej stacyjki:

- Włóż nową stacyjkę w miejsce starej.
- Podłącz przewody zgodnie ze schematem pinów (opisane: BATT, IGN, ACC, START itd.).
- Przymocuj stacyjkę do obudowy (nakrętką lub zatrzaskiem).
- Zamontuj osłonę i przykręć, jeśli dotyczy.

3. Test:

- Podłącz akumulator.
 - Sprawdź działanie wszystkich pozycji kluczyka:
 - OFF – wyłączone
 - ACC – akcesoria
 - ON – zapłon
 - START – rozrusznik
-

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Montaż wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
 - Upewnij się, że przewody nie stykają się ze sobą ani z masą.
 - W razie niezgodności pinów – skonsultuj schemat instalacji maszyny.
 - Kluczyki nie są kodowane – nie stosować jako zabezpieczenia antykradzieżowego.
-



DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com