

Instrukcja obsługi

Stacyjka uniwersalna ASW-136

Kod produktu: ASW-136



Opis produktu

Stacyjka ASW-136 to 3-pozycyjny przełącznik zapłonu z kluczykiem, przeznaczony do montażu w maszynach rolniczych, budowlanych, pojazdach terenowych, quadach i łodziach. Służy do uruchamiania i wyłączania instalacji elektrycznej oraz rozrusznika.

Dane techniczne

- **Napięcie robocze:** 12 V / 24 V
 - **Pozycje przełącznika:**
 1. **OFF** – wyłączone
 2. **ON** – zasilanie włączone
 3. **START** – rozruch (sprężynowy powrót do ON)
 - **Typ mocowania:** montaż panelowy (otwór montażowy Ø ok. 22 mm)
 - **Złącza:** 4 bolce pod konektory
 - **Materiał:** metal + tworzywo
 - **W zestawie:** 2 kluczyki
-

Montaż i użytkowanie

1. Odłącz źródło zasilania przed montażem.
 2. Wykonaj otwór montażowy i umieść stacyjkę w panelu.
 3. Podłącz przewody do odpowiednich styków (zgodnie z oznaczeniami na obudowie):
 - BATT (zasilanie)
 - IGN (zasilanie po stacyjce)
 - START (rozrusznik)
 - GND (jeśli obecny)
 4. Sprawdź działanie:
 - Pozycja 0 – OFF: brak napięcia
 - Pozycja I – ON: zasilanie aktywne
 - Pozycja II – START: chwilowy impuls do rozrusznika
-

Środki ostrożności

- Nie stosować do instalacji przekraczających dopuszczalne napięcie/prąd.
 - Nie używać w miejscach narażonych na wilgoć lub wysoką temperaturę.
 - Stacyjka nie jest urządzeniem wodoodpornym.
 - Nie pozostawiać kluczyka w pozycji START.
-

Importer:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com