

 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU Z WIZJEREM M20×1.5
Kod produktu: WSKOLM20X1.5

 OPIS PRODUKTU:

Wskaźnik poziomu oleju z wizjerem, przeznaczony do montażu w zbiornikach oleju, skrzyniach przekładniowych, obudowach pomp hydraulicznych itp. Umożliwia szybkie i wizualne sprawdzenie poziomu cieczy roboczej bez konieczności odkręcania korków. Montaż za pomocą gwintu **M20 x 1,5**.

 DANE TECHNICZNE:

- Gwint zewnętrzny: **M20 x 1,5**
 - Materiał: aluminium / tworzywo + szyba z poliwęglanu
 - Zakres temperatur pracy: -20°C do +100°C
 - Typ: wskaźnik wizualny z tarczą kontrolną (plamka w środku)
 - Uszczelka: w komplecie (O-ring)
-

 ZASTOSOWANIE:

- Zbiorniki oleju hydraulicznego
 - Reduktory, przekładnie, pompy
 - Kompresory, maszyny przemysłowe
 - Urządzenia ogrodnicze i rolnicze
-

 SPOSÓB MONTAŻU:

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy otwór montażowy ma gwint M20×1.5.
- Wyczyść gniazdo z zabrudzeń i resztek starego uszczelnienia.

2. Montaż wskaźnika:

- Nałóż dołączony O-ring (uszczelkę) na gwint.
- Wkręć wskaźnik ręcznie, a następnie dokręć kluczem z wyczuciem – nie przekręcać.
- Szkiełko powinno być skierowane pionowo (do obserwacji).

3. Użytkowanie:

- Po uruchomieniu maszyny sprawdź, czy poziom oleju znajduje się pomiędzy znacznikami (środek szkiełka).
 - Czerwona plamka powinna być zanurzona – to oznacza właściwy poziom cieczy.
-

⚠ INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Nie używać do cieczy agresywnych chemicznie (rozpuszczalników).
 - Montować tylko przy wyłączonym i wystudzonym urządzeniu.
 - Regularnie sprawdzaj stan uszczelki i przejrzystość wizjera.
 - W razie uszkodzenia szybki – natychmiast wymień wskaźnik.
-



DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com
