

 INSTRUKCJA OBSŁUGI
AMPEROMIERZ ANALOGOWY DH-50 AC 30A
Kod produktu: AADH50AC30A

 OPIS PRODUKTU:

Analogowy amperomierz panelowy **DH-50**, przeznaczony do pomiaru natężenia prądu **zmiennego (AC)** do **30 A**. Wskaźnik igłowy pozwala na szybki i bezpośredni odczyt wartości prądu. Produkt idealnie sprawdza się w zastosowaniach warsztatowych, przemysłowych i amatorskich – np. w zasilaczach, rozdzielniach, generatorach, urządzeniach testowych.

 SPOSÓB MONTAŻU / PODŁĄCZENIA:

1. Przygotowanie instalacji:

- Upewnij się, że mierzony obwód jest odłączony od zasilania.
- Przygotuj odpowiednie miejsce montażowe w panelu – urządzenie wymaga otworu pod montaż tablicowy (zwykle ok. 50×50 mm).

2. Podłączenie urządzenia:

- Wprowadź przewód fazowy (lub inny mierzony przewód) przez zaciski pomiarowe z tyłu miernika.
- Upewnij się, że amperomierz jest **szeregowo** podłączony do obwodu – tylko wtedy będzie mierzył poprawnie.
- Zaciski przykręć solidnie – unikaj luzów.

3. Zamocowanie miernika:

- Umieść amperomierz w otworze montażowym.
- Przykręć śrubami mocującymi od frontu lub od tyłu (w zależności od modelu).

4. Uruchomienie:

- Włącz zasilanie w obwodzie.
 - Wskaźnik powinien wskazywać aktualny pobór prądu (0–30 A AC).
-

 INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- **Nie przekraczaj dopuszczalnego prądu (30 A AC)** – może to uszkodzić miernik.
- Podłączenie wykonuj wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
- Nie stosuj do pomiaru prądu stałego (DC) – grozi uszkodzeniem urządzenia lub nieprawidłowym odczytem.
- Upewnij się, że urządzenie jest właściwie zamontowane i zabezpieczone przed wilgocią.

DANE TECHNICZNE:

- Typ: Amperomierz analogowy
- Model: DH-50
- Zakres pomiarowy: 0–30 A AC
- Rodzaj prądu: zmienny (AC)
- Klasa dokładności: 2.5
- Montaż: panelowy
- Obudowa: tworzywo sztuczne, osłona przezroczysta

DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com