

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZUJNIK PŁYWAKOWY FS-35 – 100 mm

Kod produktu: FS-35-100MM



1. Opis produktu

Czujnik pływakowy **FS-35** to pionowy przełącznik poziomu cieczy, wyposażony w dwa pływaki. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia odporność na korozję i wysoką temperaturę. Dzięki konstrukcji z dwoma pływakami umożliwia detekcję dwóch poziomów cieczy w zbiorniku.

2. Dane techniczne

- **Typ montażu:** pionowy (od góry zbiornika)
- **Długość całkowita:** 100 mm
- **Materiał:** stal nierdzewna
- **Liczba pływaków:** 2
- **Typ styku:** NO/NC (zmiana przez odwrócenie pływaka)
- **Napięcie przełączania:** do 230 V AC/DC
- **Maksymalny prąd przełączania:** 0,5 A
- **Moc znamionowa:** 50 W
- **Temperatura pracy:** od -30 °C do +125 °C
- **Długość przewodów:** ok. 30 cm
- **Stopień ochrony:** IP65

3. Montaż i podłączenie

1. Przygotowanie miejsca montażu:

- W górnej części zbiornika wykonać otwór odpowiadający gwintowi czujnika.
- Upewnić się, że miejsce montażu jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Montaż czujnika:

- Wsunąć czujnik w przygotowany otwór i zabezpieczyć nakrętką montażową.
- Upewnić się, że pływaki mogą swobodnie poruszać się wzdłuż osi czujnika.

3. Podłączenie elektryczne:

- Podłączyć przewody czujnika do odpowiedniego obwodu sterującego zgodnie ze schematem elektrycznym.
- Sprawdzić poprawność połączeń i zabezpieczyć je przed wilgocią.

4. Informacje o bezpieczeństwie

- Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć zasilanie.
 - Nie należy przekraczać maksymalnych parametrów pracy czujnika.
 - Czujnik powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel.
 - Regularnie sprawdzać stan techniczny czujnika i jego połączeń.
-

5. Dane importera

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41

33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

E-mail: fhupason@gmail.com