

OPIS PRODUKTU:

Stacyjka zapłonowa do wózków widłowych **Toyota serii JK411**, zgodna z numerem części **57420-22061-71**. Umożliwia uruchomienie i wyłączenie silnika za pomocą kluczyka. Produkt zawiera komplet wkładki stacyjki z wiązką elektryczną oraz dwa kluczyki. Część przeznaczona do bezpośredniego montażu w miejsce fabrycznej stacyjki.

SPOSÓB MONTAŻU / PODŁĄCZENIA:

1. Zabezpieczenie pojazdu:

- Wyłącz silnik.
- Odłącz akumulator, aby zapobiec zwarciom i porażeniu prądem.

2. Demontaż starej stacyjki:

- Odkręć elementy mocujące stacyjkę (najczęściej dwie śruby lub zatrzaski).
- Odłącz wiązkę elektryczną od tylnej części stacyjki (zazwyczaj poprzez złącze).

3. Montaż nowej stacyjki:

- Podłącz wiązkę elektryczną do nowej stacyjki – złącze musi pasować dokładnie.
- Umieść stacyjkę w gnieździe montażowym i przykręć/zamek.
- Upewnij się, że obrót kluczyka działa płynnie w każdej pozycji (ACC, ON, START).

4. Test działania:

- Podłącz akumulator.
 - Sprawdź działanie stacyjki: zapłon, uruchamianie silnika i wyłączanie.
-

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Zawsze odłączaj akumulator przed pracami przy instalacji elektrycznej.
- Nie używaj uszkodzonych kluczy – mogą zablokować wkładkę.
- Sprawdź zgodność stacyjki z modelem pojazdu – nieprawidłowy model może doprowadzić do awarii systemu zapłonowego.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że złącze kablowe jest pewnie osadzone i nie ma luzów.
- W przypadku problemów z uruchamianiem pojazdu po wymianie, skonsultuj się z mechanikiem.

DANE TECHNICZNE:

- Model pojazdu: Toyota Forklift JK411
 - Kod części OEM: 57420-22061-71
 - Ilość kluczy: 2 sztuki
 - Typ złącza: fabryczny zespół wtykowy (plug-in)
 - Funkcje: ACC, ON, START
-

DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com