

 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
ŚWIECA ŻAROWA ZESTAW DO NAGRZEWNICY WEBASTO 12V
Kod produktu: SZWEB 12V-ZEST

 OPIS PRODUKTU:

Kompletny zestaw serwisowy do nagrzewnic postojowych **Webasto 12V**, zawierający świecę żarową z przewodami, sitko paliwa (filtr wstępny), tulejkę montażową oraz komplet uszczelek montażowych. Przeznaczony do konserwacji i naprawy układu zapłonowego w ogrzewaniu postojowym Webasto.

 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Świeca żarowa 12V z przewodem zakończonym złączem
 - Filtr siatkowy (sitko paliwowe)
 - Tuleja prowadząca świecy
 - Uszczelki montażowe (2 szt.)
 - Złącze 4-pinowe do szybkiego podłączenia
-

 ZASTOSOWANIE:

- Nagrzewnice postojowe Webasto 12 V (m.in. Air Top 2000, Air Top 3500, AT2000 ST i podobne)
 - Zestaw serwisowy do wymiany elementów eksploatacyjnych układu zapłonowego
-

 SPOSÓB MONTAŻU:

1. Przygotowanie:

- Odłącz zasilanie nagrzewnicy.
- Odkręć pokrywę komory spalania zgodnie z instrukcją producenta nagrzewnicy.

2. Demontaż starej świecy i filtrów:

- Odłącz przewód zasilający świecę.
- Wykręć starą świecę żarową i usuń zużyte sitko filtrujące (wewnątrz komory).
- Sprawdź stan tulei prowadzącej – jeśli zużyta, wymień na nową.

3. Montaż nowej świecy:

- Umieść nowe sitko w komorze spalania.
- Wkręć świecę żarową na miejsce, dokręcając delikatnie.

- Podłącz przewód do złącza instalacji elektrycznej (zgodnie z kolorami przewodów).
- Zastosuj nowe uszczelki, aby zapewnić szczelność po złożeniu nagrzewnicy.

4. Test:

- Podłącz zasilanie i uruchom nagrzewnicę.
- Sprawdź, czy świeca żarowa działa poprawnie (nagrzewnica powinna odpalić bez problemu).

⚠ INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Prace wykonuj wyłącznie przy **odłączonym zasilaniu 12 V**.
- Nie dotykaj świecy tuż po pracy – może być bardzo gorąca.
- Stosuj wyłącznie części zgodne z typem nagrzewnicy (np. Air Top 2000).
- Po każdej wymianie sprawdź szczelność i poprawność montażu.



DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com