INSTRUKCJA OBSŁUGI
CEWKA HYDAC 24VDC

1. Opis
Cewka elektromagnetyczna stosowana w układach hydraulicznych do sterowania zaworami.

2. Zastosowanie
Układy hydrauliczne maszyn przemysłowych i mobilnych.

3. Montaż
Zamontuj cewkę na trzpieniu zaworu. Podłącz złącze DIN. Podłącz napięcie 24V DC.

4. Użytkowanie
Cewka działa po podaniu napięcia – steruje pracą zaworu.

5. Bezpieczeństwo
Nie przekraczaj napięcia 24V. Montuj bez zasilania.

6. Dane techniczne
Napięcie: 24V DC
Moc: 19W
Średnica: 18 mm
Wysokość: 40 mm
Opór: 30 Ohm
Złącze: DIN
Kod: 3000249

7. Importer
Pasoń Michał FHU PASOŃ MICHAŁ
Chomranice 41
33-394 Klęczany
tel. +48 500 300 342
e-mail: fhupason@gmail.com