INSTRUKCJA OBSŁUGI
CEWKA GASZENIA SILNIKA 366-07197 12V

1. Opis
Cewka gaszenia (elektrozawór STOP) odcina dopływ paliwa i zatrzymuje silnik.

2. Zastosowanie
Silniki Lister Petter oraz maszyny rolnicze i przemysłowe.

3. Montaż
Odłącz akumulator. Zamontuj cewkę w pompie wtryskowej. Podłącz 12V. Sprawdź działanie.

4. Użytkowanie
12V – praca silnika. Brak napięcia – zatrzymanie.

5. Bezpieczeństwo
Nie przekraczaj 12V. Montuj bez zasilania. Nie używaj uszkodzonego produktu.

6. Dane techniczne
Typ: elektrozawór STOP
Napięcie: 12V

7. Importer
Pasoń Michał FHU PASOŃ MICHAŁ
Chomranice 41
33-394 Klęczany
tel. +48 500 300 342
e-mail: fhupason@gmail.com